

## Kurzanleitung


### Statusabfrage / Ein- und Ausschalten der der QuoSense® RFID - Box

#### 1. Funktionstest der Box



Drehen Sie die Box auf die Rückseite. Dort befindet sich ein Taster, den Sie für eine Statusabfrage – ob die Box an- bzw. ausgeschaltet ist – nur **weniger als zwei Sekunden drücken müssen**. Dann **blitzt** die LED:


Die LED blitzt einmal – die Box ist **ausgeschaltet**.  
Die LED blitzt dreimal – die Box ist **eingeschaltet**.



#### 2. Einschalten der Box

Drehen Sie die Box auf die Rückseite und drücken den Taster mindestens zwei Sekunden.

Die Box reagiert auf ihrem Knopfdruck, indem sie **mehrere Sekunden leuchtet**.  
Damit haben die Box **eingeschaltet**.



#### 3. Ausschalten der Box

Drehen Sie die Box auf die Rückseite und drücken den Taster mindestens zwei Sekunden.

Die Box reagiert auf ihrem Knopfdruck. Wenn sie nur **kurz aufleuchtet** schaltet sich die Box **aus**.