

Kurzanleitung - Einsatz der QuoSense® RFID - Box

LIEFERUMFANG

- 1x QuoSense-Box, in die ein Kabel eingesteckt ist,
- 1x Powerbank,
- 1x loses Ladekabel zum Aufladen der Powerbank
- 1x Steckernetzteil mit USB-Anschluss zum Aufladen der Powerbank.

IN BETRIEBNAHME DER QUOSENSE-BOX

1. Einschalten der Box

- Drehen Sie die Box auf die Rückseite. Dort befindet sich ein Taster, den Sie für mindestens zwei Sekunden drücken müssen.
- Die Box reagiert auf Ihren Knopfdruck, indem sie mehrere Sekunden leuchtet. Damit haben Sie die Box eingeschaltet.

2. Einbau der Box

- Je nach Größe und Form Ihres Briefkastens können Sie die Box hineinlegen oder mit den mitgelieferten Klettverschlüssen fixieren; bei vertikaler Montage muss das eingefräste Dreieck auf dem Gehäuserand der Box nach oben zeigen!
- Achten Sie in jedem Fall darauf, dass das Kabel nicht geknickt oder gequetscht wird und der Zusteller die Box nicht beim Briefeinwurf entdecken kann.

3. Laden der Powerbank

- Laden Sie die Powerbank auf; diese wird benötigt um die Box zu Laden.
- Nutzen Sie das lose mitgelieferte Kabel und verbinden Sie das schmalere Ende mit dem Anschluss „Input“ der Powerbank.
- Das breitere Ende gehört in das mitgelieferte Steckernetzteil, welches den passenden USB-Anschluss besitzt.
 - Nach **6 Stunden in der Steckdose** ist die Powerbank ausreichend geladen.

4. Laden der Box

- Schalten Sie die geladene Powerbank ein!
Ein kurzer Druck auf den Schalter ist ausreichend, so dass die LEDs leuchten.
- Zum Aufladen der Box einfach das freie Ende des Kabels in die Powerbank einstecken.
 - Nach **8-10 Stunden** ist die Box ausreichend aufgeladen.
- Danach entfernen Sie die Powerbank aus dem Briefkasten.



Alle Informationen sind auch als Video verfügbar:

ACHTUNG: Alle gelieferten technischen Geräte sind und bleiben Eigentum der Quotas GmbH

